



W celu stworzenia własnej listy kanałów, należy :

1. Wybrać z menu zakładkę Lista Kanałów
2. Wpisać kod PIN swojego KORBOXa. W przypadku braku – skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta tel. 58 72-72-000 (pn.-pt. godz. 9-16). Aby zamknąć klawiaturę - na pilocie swojego KORBOXA należy nacisnąć przycisk wstecz i wybierz OK.
3. Wybrać „nowa lista kanałów” i wpisać nazwę swojej listy. Przy tworzeniu listy są do wyboru dwie opcje:
 - o Zmodyfikuj aktualną listę kanałów – ta opcja pozwala edytować kolejność oraz usuwać kanały z istniejącej już listy domyślnej
 - o Nie zaznaczając opcji zmodyfikuj można stworzyć swoją listę od podstaw. Aby zaakceptować swój wybór należy kliknąć OK
4. Na ekranie po lewej stronie pojawi się lista wszystkich kanałów, po prawej stronie lista kanałów dodanych do własnej listy. Można teraz:

Dodawanie kanały

Aby dodać kanał należy zaznaczyć wybrane przez siebie kanały z listy wszystkich kanałów - kliknąć OK. Następnie wybierać „dodaj kanały”. Kanały automatycznie pojawią się na nowej liście.

Usuwanie kanały

W celu usunięcia kanałów z własnej listy, należy zaznaczyć je klikając przyciskiem OK na pilocie dekodera i wybrać „usuń kanały”

Zmiana kolejności

W celu zmiany kolejności na własnej liście należy przytrzymać OK i wybierać kanał do zmiany kolejności – kanał powinien być oznaczony kolorem niebieskim. Następnie wybierać miejsce w którym ma być umieszczony wybrany kanał – nawigacja odbywa się za pomocą pilota strzałkami góra/dół. Akceptacja wyboru następuje po kliknięciu OK.

5. Nazwać swoją listę kanałów i wybierać domyślną listę pojawiającą się po uruchomieniu dekodera.